



Leitor Biométrico SR-100

O SR-100 é um leitor ideal para ser usado em conjunto com os leitores AC-2100RF ou AC-2500RF.

Cód.500.514 VD TERMINAL SR-100FP RF / Cód.500.660 VD TERMINAL SR-100FP SC

• Recursos

Com o Leitor SR-100FP conectado a um AC-2100, AC-2500, AC-4000, AC-5000, AC-6000, AC-2200, AC-2000, AC-2100 Plus, é possível realizar a autenticação pela digital ou por cartão no momento da saída, ao em vez de utilizar um botão pulsador, ou utiliza-lo do lado de fora, na entrada, mantendo a placa de comando (AC-2100 / AC-2500 / AC-4000 / AC-5000 / AC-6000 / AC-2200 / AC-2000 / AC-2100 Plus) internamente no ambiente, tornando a instalação mais segura e possibilitando o armazenamento de todos os log's tanto na entrada como na saída.

Através de comunicação RS-485 e alimentação 5V (Fornecida pelo terminal) também é possível utilizar o sistema Anti-Pass Back, bloqueando o acesso seguido do mesmo usuário exigindo que o mesmo tenha entrada e saída registrada. O AC-5000 e AC-6000 precisam de fonte externa

• Stand-Alone Anti-Passback



• Dimensões [mm]

