VIRDI AC-2100 Leitor Biométrico www.VIRDI.com.br

Virdl AC-2100

Leitor Biométrico





e-mail: sales@virdi.com.br - Tel.: +55 11 4368-3800 - www.virdi.com.br Av. Paulista, 2.300 - andar Pilotis - Bela Vista - São Paulo - 01310-300 - Brasil



Terminologia

Admin, Administrador

- O administrador é o usuário que tem acesso ao Menu de configurações do terminal, que pode cadastrar / modificar / apagar usuários e mudar as configurações do terminal.
- Caso não tenha nenhum administrador cadastrado, qualquer pessoa pode acessar o menu do terminal e mudar alguma configuração. Portanto, é extremamente recomendado que se tenha pelo menos um administrador cadastrado.
- O administrador tem permissão para mudar configurações importantes. Atenção ao fazer alguma modificação no cadastro e operação.

Identificação 1:1 (Verificação 1:1)

- Refere-se ao método no qual a digital inserida é autenticada após inserir o ID do usuário ou Cartão.
- Esse método é chamado de Identificação 1:1 porque a digital é comparada diretamente com a digital cadastrada no banco de dados referenciada pelo ID ou Cartão RFID do usuário.

Identificação 1 para N

• Refere-se ao método no qual a digital inserida é comparada com o banco de dados do terminal, sem que haja uma referência da digital com o ID ou cartão RFID do usuário.

Nível de Autenticação

- É um nível de segurança de autenticação, tem escala de 1 a 9 de acordo com o grau de concordância. A autenticação vai ser sucedida quando o grau de concordância entre duas digitais comparadas for maior que o nível de autenticação estabelecido.
- Quanto maior o nível de autenticação, maior será o nível de segurança. Porém, requer maior taxa de concordância, então a probabilidade de ocorrer falha na autenticação pode aumentar.

Método de Autenticação

• Os métodos de autenticação podem ser: autenticação biométrica (FP), autenticação por cartão (RF) e várias formas de autenticação a partir da combinação destes métodos.

Exemplo: Autenticação por Cartão ou Biometria se refere quando a autenticação for feita usando a biometria ou o cartão, um dos dois.

Teclas de Função

• Estão disponíveis as seguintes teclas: [F1], [F2], [F3] e [F4]. Essas teclas permitem o usuário a entrar nos menus ou mudar os modos, como sair / chegar no escritório.

Função de prevenção contra imitação de digital: LFD (Detecção de dedo falso) A) Baixo: Prevenção contra imitação de digitais feitas de borracha e silicone.

- B) Médio: Prevenção contra imitação de digitais feitas de borracha, silicone e certos tipos de papel e filme (objetos secos).
- C) Alto: Prevenção contra imitação de digitais feitas de borracha, silicone, gelatina e certos tipos de papel e filme (objetos molhados).

Manual AC-2100

Conteúdo

Introdução	01
Recursos	01
Configuração do Sistema	02
Partes do Terminal	03
Especificações	04
Descrição dos Pinos de Comunicação	05
Informações Durante Operação do Terminal	06
Função das Teclas Durante Operação	06
Status do LED Durante a Operação	06
Mensagens na Tela Durante a Operação	06
Descrição do Ícone que Aparece na Tela de LCD Durante Operação	09
Cadastro e Posicionamento Adequado do Dedo	09
Ambiente de Configuração	10
Entrar no Menu	10
Salvar Após Terminar de Fazer a Configuração	11
Procedimento para Entrar no Menu Sem a Autenticação do Administrador	11
Descrição do Menu	12
Visão Expandida do Menu	13
Configuração do Menu	16
Cadastro de Administrador	16
Cadastro de Usuário	17
Remoção de Usuários e Administradores	18
Remoção de Todos os Usuários e Administradores	18
Configuração da Rede	18
Seleção de Opção do Sistema	20
Configurando Aplicação	20
Configurando Opção de Verificação	21
Configurando a Fechadura	21
Configurando o Volume do Som	22
Configurando a Luz do LCD	22
Configurando Data e Hora	23
Informações Sobre o Terminal	23
Bloqueio do Terminal	24
Ler Número do Cartão	25
Sensor de Monitoração	25
Configuração do Dispositivo	26

Configurando o Tamanho do ID e Idioma	26
Configurando o Leitor de Cartões	26
Configurando o Nível de Segurança do Sensor Biométrico	26
Configurar a Saída Wiegand	27
Inicialização	28
Tipos de Autenticação	29
Procedimento de Autenticação no Terminal	30
Cuidados Especiais Durante o Uso	30
Cuidados e Avisos de Segurança	30
Notas	33

Tabela de Revisões

Revisão	Data	Descrição
A.0	22/03/10	Criação deste documento

Manual AC-2100

Introdução

Recursos

Sistema de Controle de Acesso usando a rede (LAN)

• Como a comunicação entre o leitor biométrico e o servidor de autenticação é feito usando cabo UTP e protocolo TCP/IP, pode ser usada a instalação da rede local existente. A auto-detecção da rede 10/110 Mbps fornece rápida velocidade e permite fácil gerenciamento e monitoração através da rede.

Função de auto detecção conveniente

• A operação de autenticação reguer somente a impressão digital sem necessitar inserir uma chave adicional.

Simples autenticação usando biometria

• O uso da tecnologia de identificação biométrica previne contra perda de senha, cartão, chave ou roubo. Como é usada a biometria, o nível de seguranca da autenticação é aumentado significativamente.

Mensagens de orientação de uso no LCD e por voz

• Através de mensagens da tela de LCD e de voz, toda autenticação é processada com mensagens de orientação. A luz de fundo da tela de LCD permite fácil visualização mesmo em ambientes escuros. Como a voz é salva na memória, é possível fazer a mudança de voz para outro idioma através do servidor.

Vários e flexíveis métodos de controle de acesso

- Uso conveniente e previne contra empréstimo, falsificação e perda de cartão ou chave.
- Perfeita função de controle de acesso garantindo diferenciação de acesso para cada grupo de usuário.
- Flexibilidade no controle de acesso podendo limitar o horário de acesso.
- Baixa manutenção e de custo de desenvolvimento comparado a outros dispositivos de controle de acesso.
- Não tem o inconveniente em ter que obter cartões adicionais da gerência para visitantes.

Usado em aplicações para vários tipos de sistemas, como prevenção contra crimes, acesso, controle de ponto e controle de refeições.

• Várias aplicações diferentes disponíveis. O método de operação pode ser configurado no menu do terminal.

Capacidade de processamento eficaz do servidor

• Caso as informações de acesso das pessoas sejam gerenciadas pelo servidor, é possível fazer infinitos processos.

Vários métodos de cadastro e autenticação

• Existem 4 métodos de cadastro e autenticação disponíveis para usuários. Que devem ser escolhidos antes de fazer o cadastro do usuário ou do administrador.

FP	Cadastro da digital
	Autenticação pela digital
DE	Cadastro do cartão
ΝΓ	Autenticação pelo cartão
	Cadastro do cartão e digital
	Autenticação pelo cartão ou digital
REQ.ED	Cadastro do cartão e digital
IN OUT	Autenticação pelo cartão seguido pela digital

Configuração do Sistema



02



Partes do Terminal



Especificações

ltens	Especificações	Notas
CPU	CPU RISC 32Bit (266 MHz)	
	8M SDRAM	
Memória	4M FLASH	100 usuários / 200 templates / 5.119 Log
Sensor Biométrico	Óptico	
Tempo de autenticação	< 1 s	
Área do Scanner / Resolução	13 x 15 mm / 500 DPI	
FRR / FAR	0,1% / 0,001%	
	ТСР/ІР	Comunicação com servidor de autenticação
Interfaces de	RS-232	Impressora de refeição
Comunicação	RS-485	Comunicação com dispositivo externo
	Wiegand In/Out	Comunicação com Leitor de cartão ou dispositivo externo
Temperatura / Umidade	-20 ~ 50 ° C/ UR menor que 90%	
LCD	LCD gráfico de 128 x 64	
Dimensões	92,3 x 169,9 x 39,5 mm	
	Entrada: Bivolt AC 100 ~ 250V	
Adaptador AC / DC	Saída: 12Vcc (Opcional: 24Vcc)	
	Aprovações: UL, CSA, CE	
Leitor RFID	Leitor RFID Smart Card	ISO14443A, 13,56 MHz
Opcional	Interface para Interfone	

Descrição dos Pinos de Comunicação

Placa do AC-2100



Descrição dos Cabos e Pinagens



Informações Durante Operação do Terminal

Função das Teclas Durante Operação

F1	 Mudança para modo de acesso No menu:
	Usado como [ESC] ou para mover o cursor para esquerda [←], Usado como [ESC] se pressionado por mais que 2 segundos: [ESC~]
F2	No menu, é usado para mover o cursor para cima ou para decrementar o número [-]
F3	 Entra no menu se pressionado por mais que 2 segundos [F3~] Mudar para modo Começar/Retornar ao escritório. No menu, é usado para mover o cursor para baixo ou para incrementar o número [+]
F4	 Mudar o modo Sair / Pausa No menu: Usado como [ENT] ou para mover o cursor para direita [→] Usado como [ENT] se pressionado por mais que 2 segundos: [F4~]

Status do LED Durante a Operação

•	Alimentação	Vermelho	Aceso: Normal Piscando: Tampa aberta
•	Porta	Verde	Aceso: Aberto Desligado: Porta fechada

Mensagens na Tela Durante a Operação



 Mostra o modo de acesso durante o Controle de Acesso (F1, F2, F3 e F4) Início do trabalho, Sair do trab. Mostra os menus durante Controle de ponto (Início do trab, sair do trab, pausa, retornar)





- Servidor ocupado, quando há muitas autenticações feitas pelo terminal em curto espaço de tempo.
- No modo refeição, quando o usuário tenta fazer a autenticação mais que duas vezes durante o mesmo horário de refeição.
- Quando o servidor não responde durante a tentativa de autenticação pelo servidor.
- Caso o leitor seja desconectado do servidor durante a tentativa de autenticação pelo servidor.
- Quando há tentativa de conexão com o servidor e não há nenhum usuário cadastrado.
- Aguardando a aproximação do cartão.
- Caso seja feito uma tentativa de autenticação de usuário cadastrado, mas em um horário em que o acesso não seja permitido.
- Aguardando resposta após fazer autenticação no servidor.

07

Manual AC-2100



- O terminal está blogueado.
- Caso esteja no modo refeição e não esteja em algum horário de refeição.



• Fazendo upgrade no firmware do terminal (Não desligue o terminal enquanto estiver mostrando essa mensagem.)

Descrição do Ícone que Aparece na Tela de LCD Durante Operação

Estado da Conexão com Servidor	 Cabo de rede não conectado Cabo de rede conectado, mas não está conectado com o programa servidor Conectado ao programa servidor 	
Porta Aberta / Fechada	 Porta fechada Porta aberta 	
Lendo Cartão	Desaparece 1 segundo após leitura do cartão	

Cadastro e Posicionamento Adequado do Dedo

• Posicionamento adequado do dedo

Se possível, use o dedo indicador e insira o dedo como se estivesse carimbando sua digital. Somente encostar o dedo no sensor não é suficiente para efetuar o cadastro.

A forma adequada é encostar o centro da digital no sensor biométrico.



- Se possível use o dedo indicador. Usando o dedo indicador, pode-se obter uma impressão digital mais precisa e estável.
- Verifique se a digital está apagada ou se há cicatriz. Dedos muito secos ou molhados, com digital apagada ou com cicatriz são difíceis de serem reconhecidos. Nesses casos, use um dedo diferente para cadastro.



- Condições das digitais dos usuários
 A digital pode não ser reconhecida ou ser inconveniente seu uso, dependendo das suas condições.
 - Esse produto é um sistema de reconhecimento biométrico. Se a digital estiver danificada ou fraca, não pode ser usada. Nesse caso, use cartão RFID.
 - Se a sua pele estiver muito seca, abafe sobre seu dedo para umedecê-lo.
 - As digitais de crianças normalmente são muito pequenas ou são um pouco apagadas. É necessário recadastrar a digital a cada 6 meses.
 - As digitais de idosos podem ser difíceis de ser cadastradas por possuírem as linhas das digitais muito finas.
 - É recomendado o cadastro de pelo menos 2 digitais por pessoa.

Ambiente de Configuração

Entrar no Menu



Salvar Após Terminar de Fazer a Configuração

Para salvar todos os valores modificados, aperte [ESC] quando estiver na tela do menu principal. E então, é mostrada a seguinte tela:

Salvar?	Selecione [1.Sim] para salvar as modificações realizadas, ou
2. Não	[2.Não] para cancelar, e depois
[ESC][↑][↓][ENT]	aperte [ENT].

- Se não for feita nenhuma modificação, o sistema sai do menu sem perguntar se deseja salvar as modificações.
- Se não for digitado nada durante um certo período de tempo, o sistema sai do menu de configuração. Se tiver sido feita alguma modificação, o sistema pergunta se deseja salvar. Se não tiver sido feita nenhuma modificação, o sistema muda direto para tela inicial do AC-2100.

Procedimento Para Entrar no Menu Sem a Autenticação do Administrador

Caso não possa ser feito a autenticação de um administrador, devido a perda do cartão ou caso não há nenhum administrador disponível, siga o procedimento a seguir para entrar no menu:

- Abra a tampa da parte de trás do terminal.
- Com a tampa aberta, mude o dip switch N°4 da placa para o estado ON.
- Pressione [F3] durante 2 segundos para entrar no menu. Pressione [F4] quando aparecer a tela de autenticação de administrador, e vai tocar um som "ppiririk" e o sistema entra no menu selecionado.

Após terminado a modificação de configuração, **certifique-se de ajustar o dip switch N°4 de volta para o estado OFF.**

Descrição do Menu

Função		Detalhes
	Adicionar Usuário	Cadastra um usuário para ter acesso a área onde o terminal está instalado
	Remover	Apaga um usuário cadastrado no terminal, digitando o ID do usuário a ser apagado.
1. Usuário	Modificar	Modifica o Nível 1:1, pode-se adicionar uma digital ou um cartão a um usuário já cadastrado.
	Adicionar Administrador	Cadastra um administrador para gerenciar o terminal.
	Remover Tudo	Apaga todos os usuários e administradores.
	1. Terminal ID	Atribuir um ID para o terminal.
2 Rede	2. End. de IP	Configura um endereço de IP para o terminal.
2. 11000	3. IP do Servidor	Configura o endereço de IP para o servidor de autenticação.
	1. Aplicação	Configura o tipo de aplicação a ser usado no terminal: Controle de Acesso, Controle de Ponto ou Controle de refeição
	2. Opção de Verificação	Mostrar ou não ID ou nome do usuário ao fazer autenticação.
3. Opções	3. Fechadura	Configura o tempo de abertura da fechadura.
	4. Config. do Som	Configura o volume da voz, do beep e ativa ou desativa o alarme.
	5. Config. LCD	Ajusta a intensidade da luz de fundo do LCD.
	6. Config. do relógio	Ajusta o relógio e data no formato: aaaammddhhmmss (ano/mês/dia/hora/min/seg)
4. Informação do Terminal		ID - Versão - Aplicação - Idioma - Modo verificação - Tipo de rede - End. Mac - End. IP - Gateway - Subnet mask - IP servidor - Porta servidor - Leitor de cartões - Formato do cartão - Nível 1:1 - Nível 1:N - Todos admin - Todos user - Máx user - 1:N user - todos biom - Máx bio - 1:N bio - Máx bio - Máx 1:N bio - Todos Logs - Máx logs

Função		Detalhes
Г. Г	1. Bloquear Terminal	Bloqueia o terminal, não é possível fazer autenticação
5.FUNÇaO Externa	2. Ler Nº Cartão	Lê o ID do cartão RFID
LALEITIA	3. Sensor Monitoração	Configura sensor do alarme
	1. Config. Sistema	Configura o número de caracteres do ID e o idioma
6.	2. Leitor de Cartões	Configura o leitor de cartões
Dispositivo	3. Sensor Biométrico	Configura o Nível 1:1, o nível 1:N e o nível de LFD
	4. Wiegand	Ativa e configura a saída Wiegand e Site Code
	5. Inicializar	Retorna as configurações para seus valores iniciais

Visão Expandida do Menu

1.Usuário	 Adicionar Remover Modificar Adicionar Administrador Remover Tudo 		
	1. Terminal ID	<terminal id=""> <verificação>:NS/SN/NO/SO</verificação></terminal>	
2.Rede	2. Endereço de IP	<tipo de="" rede=""> <endereço de="" ip=""> <subnet mask=""> <gateway></gateway></subnet></endereço></tipo>	
	3. IP do Servidor	<ip servidor=""> <porta servidor=""></porta></ip>	

3.Opções	1. Aplicação	<aplicação> 0. Controle de Acesso 1. Controle de Ponto 2. Controle de Refeição</aplicação>
		Caso a opção seja 0 ou 1: <hora de="" entrada=""> <hora de="" saída=""> <hora acesso="" de=""></hora></hora></hora>
		2. Caso seja Controle de Refeição <café> <almoço> <jantar> <ceia> <lanche> <sem limite=""></sem></lanche></ceia></jantar></almoço></café>
	2. Opção de Verificação	<exibir id=""> <somente cartão=""></somente></exibir>
	3. Fechadura	<tempo abertura=""> <sensor da="" porta=""> <alarme aberta="" porta=""></alarme></sensor></tempo>
	4. Config. Som	<volume da="" voz=""> <volume beep="" do=""> <conf. alarme=""></conf.></volume></volume>
	5. Config. LCD	<luz de="" fundo=""> <brilho></brilho></luz>
	6. Config. Relógio	
4.Info Terminal	T-ID = 0001 Ver = 10.50.00 Aplicação = Ace Idioima = PT Verificação = SN Tipo de rede = I	esso J Estático

4.Info Terminal	End. IP = 192.168.0.3 Gateway = 192.168.0.1 Subnet Mask = 255.255.255.0 IP Servidor = 192.168.0.2 Porta Servidor = 2201 Leitor de Cartão = RFISCIWiegand Versão CDR = Formato de Cartão = 0 Nível 1:1 = 3 Nível 1:N = 4 Todos Admin = 0 Todos User = 0 Máx User = 100 1:N User = 0 1:N FP = 0 Máx 1:N FP = 100 Todos FP = 0 Máx FP = 100 Todos Log = 0 Máx Log = 5.119	
5 Funcão	1. Bloquear Terminal 2. Ler nº Cartão	
Externa	3. Sensor Monitoração	<alarme sensor1=""> <send off?="" on=""> <alarme sensor2=""> <send off?="" on=""></send></alarme></send></alarme>
6.	1. Config. Sistema	<tamanho id=""> <idioma></idioma></tamanho>
Dispositivo	2. Leitor de Cartão	<leitor cartões="" de=""> <formato cartões="" de=""></formato></leitor>

6.	3. FP-Sensor	<nível 1:1=""> <nível 1:n=""> <lfd> <checar biom.=""></checar></lfd></nível></nível>
Dispositivo	4. Wiegand	<saída wiegand=""></saída>
	5. Inicializar	1. Config Inicial 2. Apagar Log 3. Inic. Terminal

Configuração do Menu

Cadastro de Administrador

	Procedimentos de Configuração				
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][↓][ENT]	1. Adicionar 2. Remover 3. Modificar 4. Add Admin 5. Remover tudo [ESC][†][↓][ENT]	<admin [novo]="" id=""> ID: 000[1] [+-][-][+][++]</admin>	<autenticação> 1. FP 2. Cartão 3. Cartão ou FP 4. Cartão e FP [ESC][†][↓][ENT]</autenticação>	<1:1 Nível> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ESC][←][→][ENT]	
 Use as teclas [F2] ou [F3] para selecionar o item "1. Usuário", aperte [F4] para ir para o próximo menu. Depois selecione o item "4. Add Admin". Os IDs disponíveis são mostrados automaticamente na tela durante o cadastro. 		 Para mudar o número use [F2] ou [F3], e para mover o cursor para a esquerda aperte [F1]. Após terminar de inserir o ID, aperte [F4] durante 2 requirder para calver 	 Selecione um modo de autenticação para o admin, apertando as teclas [F2] ou [F3] e então pressione o botão [F4]. 	 Nível de autenticação para cada usuário. Nível recomendado: "0" Quando é colocado o valor "0", a autenticação 1:1 usa o valor padrão capíarundo para o 	
<add bio=""> Entre sua digital</add>	<add bio=""> Tente Novamente</add>	Cadastro Completo!		terminal em vez de usar um nivel de autenticação para cada usuário. Depois aperte [F4] para ir para o próximo passo.	
 Insira a digital quando acencer a luz do sensor. Quando tocar um som "ppik", espere 2 a 3 segundos até que a luz apague e remova o dedo. 	Se a leitura da digital for feita corretamente, insira novamente a mesma digital quando aparecer "Tente novamente".	Certifique-se de remover o dedo do sensor biométrico antes de fazer a segunda leitura da digital. Até três tentativas de leituras são feitas até que haja falha no cadastro.			

Cadastro de Usuário

Procedimentos de Configuração				
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][+][ENT]	1. Adicionar 2. Remover 3. Modificar 4. Add Admin 5. Remover tudo [ESC][†][+][ENT]	<user [novo]="" id=""> ID: 000[1] [←][-][+][→]</user>	<pre><autenticação> 1. FP 2. Cartão 3. Cartão ou FP 4. Cartão e FP [ESC][†][‡][ENT]</autenticação></pre>	<add card=""></add>
Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "1. Usuário" e depois aperte [F4] para ir para o próximo menu.	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "1. Adicionar" e depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar um nº, e [F1] para mover o cursor para a esquerda. Após terminar de inserir o ID, aperte [F4] durante 2 s para salvar o ID. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar um item, depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. Exemplo Cartão ou Biometria 	 O ID do cartão é lido automaticamente, se um cartão for encostado na área perto do sensor biométrico
<1:1 Nível> [0] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ESC][-+][-+][ENT]	<add bio=""> Entre sua digital</add>	<add bio=""> Tente Novamente</add>	Cadastro Completo!	
 Valor padrão "0" Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar o nível de autenticação 1:N, depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Insira a mesma digital duas vezes 	Se a leitura da digital for feita corretamente, insira novamente a mesma digital quando aparecer "Tente novamente".	Certifique-se de remover o dedo do sensor biométrico antes de fazer a segunda leitura da digital. Até três tentativas de leituras são feitas até que haja falha no cadastro.	

Os IDs disponíveis são mostrados automaticamente na tela durante o cadastro. O ID pode ser modificado usando as teclas F2 ou F3. Se for digitado um ID já cadastrado, aparecerá a mensagem "ID já cadastrado" na tela de LCD e um som de erro é tocado. Depois, o sistema volta para o menu anterior.

Possíveis mensagens que podem aparecer:

Cadastro completo!	Cadastro ocorreu com sucesso.	
Cadastro falhou!	Ocorreu erro no cadastro.	
Cadastro da bio falhou!	Quando a qualidade da imagem da digital for ruim ou nenhuma digital é inserida dentro de 10 segundos desde que a luz no sensor for acesa.	
Digital já cadastrada	Quando o usuário tenta cadastrar uma digital já cadastrada.	
Cartão já cadastrado	Quando o usuário tenta cadastrar um cartão já cadastrado.	

Remoção de Usuários e Administradores

Procedimentos de Configuração			
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][4][ENT]	1. Adicionar 2. Remover 3. Modificar 4. Add Admin 5. Remover tudo [ESC][†][↓][ENT]	<id excluir=""> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [+-][−][+][+-]</id>	
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "1. Usuário" e depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar *2. Remover*, depois aperte [F4] para ir para o próximo menu	 Use a tecla [F2] ou [F3] para colocar o ID a ser apagado, depois aperte [F4] durante 2 segundos para confirmar. 	

Remoção de Todos os Usuários e Administradores

Procedimentos de Configuração				
* ATENÇÃO AO USAR ESSA FUNÇÃO: 5. Remover tudo	1. Adicionar 2. Remover 3. Modificar 4. Add Admin 5. Remover tudo [ESC][†][+][ENT]	Remover tudo? 1. Sim 2. Não [ESC][†][‡][ENT]		
Apaga todos os usuários. Inclusive os administradores.	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar *5. Remover tudo", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "1. Sim". Depois aperte [F4] para apagar todos os usuários. 		

Configuração da Rede

Configurando o ID Para o Terminal e Tipo de Verificação

Procedimentos de Configuração				
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][+][ENT]	1. Terminal ID 2. Endereço IP 3. IP do Servidor [ESC][†][↓][ENT]	<terminal id=""> ID : 0000000[] [+-][][+][+-]</terminal>	<verificação> 0. NS 1. SN 2. NO 3. SO [ESC][†][‡][ENT]</verificação>	
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "2. Rede", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "1. Terminal ID", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	 Insira um ID único para o Leitor ser identificado na rede. Use a tecla [F2] ou [F3] para colocar o ID, depois aperte [F4] durante 2 segundos para confirmar. 	 Selecione uma forma de verificação: NS: Servidor / Terminal SN: Terminal / Servidor NO: Somente Servidor SO: Somente terminal 	

© 2010 Virdi

NS	Com o servidor conectado, a autenticação é feita pelo servidor. Se estiver desconectado devido a algum erro na rede, a autenticação é feita usando a memória do terminal.
SN	Mesmo com o servidor conectado, primeiro é feito a busca da autenticação na memória do terminal e o resultado é mandado para o servidor em tempo real. Mas se o usuário não estiver cadastrado no terminal, a busca é feita na memória do servidor. (Caso seja feita autenticação 1:N, não é feito a busca no servidor).
NO	Mesmo que o usuário esteja cadastrado no terminal, a autenticação sempre é feita somente pelo servidor. Se o servidor estiver desconectado, não vai ser possível fazer nenhuma autenticação.
SO	A autenticação é feita somente se o usuário estiver cadastrado no terminal. Não é feito nenhuma tentativa de autenticação pelo servidor. O resultado da autenticação é mandado em tempo real para o servidor.

Configurando Endereço de IP Para o Terminal

Proçedimentos de Configuração			
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][↓][ENT]	1. Terminal ID 2. Endereço IP 3. IP do Servidor [ESC][†][↓][ENT]	<tipo de="" rede=""> 0. Fixo 1. DHCP [ESC][†][↓][ENT]</tipo>	
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "2. Rede", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar *2. Endereço de IP*, depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	 Escolha entre "0. Fixo" ou "1. DHCP" para ter um endereço de IP fixo ou dinâmico. Aperte [F4] para salvar. 	

Procedimentos de Configuração				
<endereço ip=""></endereço>	<subnet mask=""></subnet>	< Gateway >		
192.168.000.000	255.255.255.000	192.168.000.00[]		
[←][−][+][+]	[+-][-][+][+]	[+-][-][+][+]		
 Caso seja escolhido IP Fixo,	 Caso seja escolhido IP Fixo,	 Caso seja escolhido IP Fixo,		
digite um endereço de IP	digite a Subnet Mask para	digite o Gateway para o		
para o terminal.	o terminal.	terminal.		
Aperte [F4] durante 2seg	Aperte [F4] durante 2seg	Aperte [F4] durante 2seg		
para seguir em frente.	para seguir em frente.	para seguir em frente.		

Configurando IP do Servidor

Procedimentos de Configuração			
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][4][ENT]	1. Terminal ID 2. Endereço IP 3. IP do Servidor [ESC][†][↓][ENT]	< IP do Servidor> 192.168.000.002 [←][−][+][→]	< Porta do Servidor> Num : 9870 [+-][-][+][+]
Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "2. Rede", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu.	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "3. IP do Servidor", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Digite um endereço de IP do Servidor. Aperte [F4] durante 2seg para seguir em frente. IP do Servidor é onde fica o banco de dados de autenticação.	É a porta para ser acessada no servidor de autenticação. Aperte [F4] durante 2seg para seguir em frente.

Seleção de Opção do Sistema

Configurando Aplicação

Procedimentos de Configuração			
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][↓][ENT]	1. Aplicação 2. Verify Option 3. Fechadura 4. Config. do som 5. Config. do LCD 6. Config do ICD 6. Config do relógio [ESC][†][4][ENT]	<aplicação> 0. Ctrl de Acesso 1. Ctrl de Ponto 2. Ctrl de refeição [ESC][†][↓][ENT]</aplicação>	
Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar *3. Opções*, depois aperte [F4] para ir para o próximo menu.	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "1. Aplicação", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Selecione o tipo de aplicação para ser usado no terminal.	

19

No menu <Aplicação> caso seja selecionado a opção "0. Ctrl de Acesso" ou "1. Ctrl de Ponto" aparecem os menus para configurar o intervalo para o horário de entrada e para saída.

Hora de Entrada é o horário de entrada para início do trabalho. Insira o intervalo de horário para o terminal poder ser acessado para a entrada. Caso não seja necessário definir o intervalo para entrada, coloque "00:00-00:00". A menos que algum botão de função seja apertado, o modo de operação (Entrada [F1] / Saída [F2]) sempre vai aparecer na tela de acordo com o horário ajustado.

Após configurar o horário de entrada, configure o horário de saída. O horário de entrada não deve sobrepor o de saída.

No menu <Aplicação> caso seja selecionado a opção "2. Ctrl de Refeição", insira o intervalo de horário para Café da manhã, Almoço, Jantar, Ceia e Lanche. Cada um dos horário não deve sobrepor o outro. Caso não seja usada alguma das refeições, coloque 00:00~00:00 no intervalo. Caso tenha algum intervalo de horário que não tenha sido usado para nenhuma das refeições, vai aparecer a mensagem: "Bloqueado!" na tela do terminal.

<without limit=""></without>	Valor Padrão: "2.Não".
1.Yes	Essa função permite que o
2.No	usuário faça várias autenticações
[ESC][†][↓][ENT]	durante a mesma refeição.

Configurando Opção de Verificação

Procedimentos de Configuração				
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][↓][↓][ENT]	1. Aplicação 2. Verify Option 3. Fechadura 4. Config. do som 5. Config. do LCD 6. Config. do LCD 6. Config. do relógio [ESC][†][4][ENT]	<exibir id=""> 0. Nenhum 1.D Usuário 2. Nome usuário [ESC][†][‡][ENT]</exibir>	<somente cartão=""> 1.Sim 2. Não [ESC][†][‡][ENT]</somente>	<template card="" on=""> 1.Sim 2.Não [ESC][†][‡][ENT]</template>
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "3. Opções", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar *2. Opção de Verificação", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Escolha entre "0", "1" ou "2" para mostrar ou não o ID ou nome do usuário na autenticação. Aperte [F4] para salvar.	Essa opção permite que a autenticação seja feita usando somente cartão, sem a necessidade de usar biometria. Aperte [F4] para salvar.	Valor padrão "2. Não" • Veja Obs.:

Obs.: Opção de autenticação somente com as informações gravados no SmartCard e não requer que nenhum dado do usuário seja gravado nem cadastrado no terminal. Para essa opção, o terminal tem que ter o leitor de cartões RFID de 13,56 MHz e colocar a opção "1. Sim" em <Template on Card>. Aperte [F4] para salvar.

-				
	Pro	cedimentos de Configura	ação	
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][↓][ENT]	1. Aplicação 2. Verify Option 3. Fechadura 4. Config. do som 5. Config. do LCD 6. Config do relógio [ESC][†][↓][↓][ENT]	<tempo abertura=""> (00-30):0ቜ [↔][−][+][→]</tempo>	< <u>Sensor da Porta</u> > <u>0. Nenhum</u> 1.Normal Aberto 2.Normal Fechado [ESC][†][+][ENT]	Alarme de porta aber (00-30):00 [←][−][+][→]
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "3. Opções", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "3. Fechadura", depois aperte [F4] ir para o próximo menu	Configurar o tempo de abertura da porta. Aperte [F4] durante 2 seg. para ir para o próximo menu.	 Sem monitoração Fechadura do tipo Dead bolt ou porta automática Fechadura tipo Strike 	O terminal verifica quanto tempo a porta está aberta Caso exceda o limite estabelecido, soa um alarme. *

* (Min 05 ~ Máx. 30 seg)

Se for colocado "00" o alarme não é acionado. Se for colocado 01~04 o alarme é disparado após 5 seg se a porta permancer aberta. Aperte [F4] durante 2s para salvar.

Para usar essa função, a fechadura tem que ter uma função de monitoração que verifique o estado da porta aberta / fechada. E o pino de monitoramento da fechadura tem que estar conectado ao terminal. E também a Função de verificação de porta aberta ("Sensor da porta") no item anterior tem que estar setado para "1" ou "2", para que essa função funcione.

Configurando o Volume do Som

Configurando a Fechadura

Procedimentos de Configuração				
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][‡][ENT]	1. Aplicação 2. Verify Option 3. Fechadura 4. Config. do som 5. Config. do LCD 6. Config. do relógio [ESC][†][↓][ENT]	<volume da="" voz=""> 0 1 2 3 4 5 [ESC][←][→][ENT]</volume>	<volume beep=""> 0 1 2 3 [ESC][][][ENT]</volume>	Config. Alarme 1. Sim 2. Não [ESC][†][‡][ENT]
Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "3. Opções", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu.	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "4. Config. do Som", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Valor padrão "3" • Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar o valor, depois aperte [F4] para salvar.	Valor padrão "2" • Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar o valor, depois aperte [F4] para salvar.	Soar ou não alarme contra violação da tampa. Valor padrão "1. Sim" Aperte [F4] para salvar.

Configurando a Luz do LCD

Procedimentos de Configuração			
1. Usuário 2. Rede 3. Opcões 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][↓][ENT]	1. Aplicação 2. Verify Option 3. Fechadura 4. Config. do som 5. Config. do LCD 6. Config do relógio [ESC][†][4][ENT]	<luz de="" fundo=""> 1.Ligado 2. Desligado [ESC][†][↓][ENT]</luz>	<brilho> 0. Low (Baixo) 1. Médium (Médio) 2. High (Alto) [ESC][†][+][ENT]</brilho>
Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "3. Opções", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu.	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "5. Config. do LCD", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Caso seja selecionado ''1. Ligado" a luz do LCD vai permanecer sempre ligada. Caso seja selecionado "2. Desligado" a luz do LCD é ligada quando estiver em operação somente.	Configura a intensidade do brilho da luz do LCD. Aperte [F4] para salvar.

Configurando Data e Hora

Procedimentos de Configuração			
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][+][ENT]	1. Aplicação 2. Verify Option 3. Fechadura 4. Config. do som 5. Config. do LCD 6. Config do relógio [ESC][†][‡][ENT]	<time syne=""> 0. Auto 1. Manual [ESC][†][↓][ENT]</time>	<config. hora=""> 20100118121035 [↔][−][+][→]</config.>
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "3. Opções", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "6. Config. do relógio", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Valor padrão "O. Auto" • Faz a sincronização do relógio automaticamente com o servidor. Aperte [F4] durante 2 seg.	Formato: ano/mês/dia/hora/min/seg aaaa/mm/dd/hh/mm/ss Ex. 2010: ano, 01: Mês, 18: Dia, 12: hora, 10: Minuto, 35:Segundo Aperte [F4] durante 2s para salvar.

Informações Sobre o Terminal

Procedimentos de Configuração		
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][‡][ENT]	T-ID=0001 Ver=10.50.00 Aplicação=Access Idioma=ENG Verificação=SN Tipo de rede=Static [ESC][†][‡]	
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar *4. Info Terminal*, depois aperte [F4] para seguir em frente. 	Veja a descrição completa abaixo. Aperte [F1] para sair.	

www.VIRDI.com.br

Descrição dos itens da Informação do Terminal:

T-ID	ID do Terminal
Ver	Versão do Firmware do terminal
Aplicação	Modo de operação do Terminal
Idioma	Idioma selecionado
Modo verific.	Forma de autenticação
Tipo da rede	Tipo da rede escolhida (IP fixo/IP dinâmico)
Mac-Address	Endereço físico da placa de rede do terminal
End. IP	Endereço de IP do terminal
Gateway	Endereço do Gateway do terminal
Subnet Mask	Endereço do Subnet Mask do terminal
IP Servidor	Endereço do IP do Servidor conectado ao terminal
Porta Servidor	Número da porta do servidor
Leitor Cartões	Tipo de Leitor de cartões (RFISCIWiegand ou SmartCard)
Versão CDR	Versão do firmware do módulo do Leitor de cartões
Formato Cartão	Tipo de formato dos dados do cartão
Nível 1:1	Nível de segurança usado para autenticação 1:1
Nível 1:N	Nível de segurança usado para autenticação 1:N
Todos Admin	Quantidade de administradores cadastrados no terminal
Todos User	Quantidade de usuários e administradores cadastrados no terminal
Máx User	Capacidade máxima de usuários (100)
1:N User	Quantidade de usuários cadastrados como 1:N
1:N biom	Quantidade de digitais cadastradas como 1:N
Todos biom 1:N	Capacidade máxima de digitais que podem ser cadastradas no terminal
Todos biom	Quantidade de digitais cadastradas no terminal
Máx biom	Capacidade máxima de digitais (200)
Todos Logs	Quantidade de logs registrados
Máx Logs	Capacidade máxima de logs que podem ser registrados (5.119)

Bloqueio do Terminal

Procedimentos de Configuração			
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][‡][ENT]	1. Bloquear Terminal 2. Ler N. Cartão 3. Sensor Monitoração [ESC][†][↓][ENT]	<bloquear terminal=""> 1. Sim 2. Não [ESC][†][↓][ENT]</bloquear>	<abrir porta=""> 1. Sim 2. Não [ESC][†][+][ENT]</abrir>
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "5. Função externa", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar *1. Bloquear Terminal", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Quando o terminal é bloqueado, ninguém pode fazer acesso ao terminal nem à porta.	Caso o terminal seja bloqueado pelo servidor, aparece esse menu para permitir que o administrador abra a porta temporariamente. Se for selecionado "1.Sim" a porta abre. Para usar essa função, o item "Permitir acesso ao administrador" deve estar checado, no programa do
próximo menu.	o próximo menu		Para usar essa função, o item "Permitir acesso ao administrador" deve estar checado, no programa d servidor. Aperte [F4] para salvar.

Ler Número do Cartão

Procedimentos de Configuração			
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][4][ENT]	1. Bloquear Terminal 2. Ler N. Cartão 3. Sensor Monitoração [ESC][†][↓][ENT]	<aprox. cartão="" o=""> [ESC]</aprox.>	
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "5. Função externa", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "2. Ler N. Cartão", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Aproxime o cartão e o número é mostrado automaticamente na tela. Aperte [F1] para voltar.	

Sensor de Monitoração

Procedimentos de Configuração					
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][4][ENT]	1. Bloquear Terminal 2. Ler N. Cartão 3. Sensor Monitoração [ESC][†][↓][ENT]	<alarme 1="" sensor=""> 0. Sem 1.Normal Aberto 2.Normal Fechado [ESC][†][+][ENT]</alarme>	<send off?="" on=""> 1.Sim 2. Não [ESC][†][‡][ENT]</send>	<alarme 2="" sensor=""> O. Sem 1.Normal Aberto 2.Normal Fechado [ESC][†][↓][ENT]</alarme>	
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar *5. Função externa*, depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "3. Sensor Monitoração", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Essa função manda um alerta para o servidor detectando incêndio ou fogo nos sensores conectados na porta de entrada do terminal.	Manda ou não informações para o servidor sobre o estado da porta. Aperte [F4] para continuar	Mesmos procedimentos para Alarme sensor 1. Aperte [F4] para salvar.	

No Menu Alarme Sensor 1, se selecionado:

Valor Padrão "0": O estado da porta não é verificado.

Valor "1. NA": É mandado um alerta se o estado da porta mudar para 1. Valor "2. NF": É mandado um alerta se o estado da porta mudar para 0. O Alarme sensor 1 usa a mesma porta que o pino de monitoração da porta. Portanto, se em: Menu -> 3. Opção -> 3. Fechadura -> <Sensor porta> estiver setado para "1" ou "2"; essa porta é automaticamente setado para "0. Sem"

No Menu Send On / Off, se selecionado:

"2. Não", a informação sobre o estado da porta é mandada para o servidor somente se o estado da porta ficar ativo.

"1. Sim", a informação sobre o estado da porta é mandada sempre que houver mudança de estado.

Configuração do Dispositivo

Configurando o Tamanho do ID e Idioma

Procedimentos de Configuração						
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][↓][ENT]	1. Config. Sistema 2. Leitor de cartões 3. Sensor Biom. 4. Wiegand 5. Inicializar [ESC][†][‡][ENT]	<tamanho id=""> 2 3 4 5 6 7 8 [ESC][+-][-+][ENT]</tamanho>	<pre><ldioma>5 0=KO 1=EN 2 3=SP 4=PO 5= 6=CN 7=AR 8 9=VT 10=TH [ESC][-][+][f</ldioma></pre>	2=JP =PTG 3=IT ENT]		
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "6. Device", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "1. Config. Sistema", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	 Configura o número de dígitos do ID do usuário. Selecione um valor e aperte [F4] para continuar. 	0=Coreano, 1= Inglês, 2=Japonês, 3=Espanhol, 4=Polonês, 5=Português,	6=Chinês, 7=Árabe, 8=Italiano, 9=Vietnami 10=Thailanc	ita, dês	elecione o idioma esejado e aperte ⁻ 4] para salvar.

Configurando o Leitor de Cartões

Procedimentos de Configuração				
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][4][ENT]	1. Config. Sistema 2. Leitor de cartões 3. Sensor Biom. 4. Wiegand 5. Inicializar [ESC][†][↓][ENT]	<leitor cartões="" de=""> 0. RF/SC/Wiegand 1. SmartCard [ESC][†][+][ENT]</leitor>	<pre><formato cartão=""> 0. Hexa 1 1. Hexa 2 2. Decimal 1 3. Decimal 2 [ESC][†][↓][ENT]</formato></pre>	
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "6. Device", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	Selecione o tipo de leitor do cartão. O valor padrão é "0" para ler o número do ID do cartão de baixa freqüência ou smartcard. O valor "1" é usado para ler um setor específico do SmartCard. O servidor configura o formato detalhado do cartão.		Valor padrão "0". Escolha o tipo de dados para ser lido no cartão.	

Configurando o Nível de Segurança do Sensor Biométrico

Procedimentos de Configuração					
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][↓][ENT]	1. Config. Sistema 2. Leitor de cartões 3. Sensor Biom. 4. Wiegand 5. Inicializar [ESC][†][‡][ENT]	<nível 1:1=""> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ESC][←][←][ENT]</nível>			
Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "6. Device", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu.	Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "3. Sensor Biom.", depois aperte [F4] ir para o próximo menu	Valor padrão "3" Selecione o nível de autenticação. Quanto maior o número maior a segurança. Contudo a taxa de rejeição aumenta. Aperte [F4] para salvar.			
<nível 1:n=""> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ESC][↔][→][ENT]</nível>	<lfd> 0. Sem 1. Baixo 2. Médio 3. Alto [ESC][†][‡][ENT]</lfd>	<check samefp=""> 1. Ativado 2. Desativado [ESC][†][+][ENT]</check>			
Valor padrão "4" Selecione o nível de autenticação. Não é possível configurar o nível 1:N para cada usuário individual. Aperte [F4] para salvar.	Valor padrão "0. Sem " Configura o nível de detecção de dedo falso. Se estiver no nível "3. Alto" digitais com peles muito secas não conseguem ser lídas. Aperte (F4) para salvar.	Habilita ou não o cadastro de digitais similares. Essa função não permite que a mesma digital seja cadastrada em um usuário novo. Aperte [F4] para salvar			

Autenticação 1:1 é quando o usuário tem que digitar um ID e sua digital é comparada somente com a digital cadastrada no ID digitado. Não é feito a comparação com todas as digitais cadastradas.

Autenticação 1:N é quando a digital inserida é comparada com todas as digitais cadastradas.

Configurar a Saída Wiegand

	Procedimentos o	de Configuração	
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][‡][ENT]	1. Config. Sistema 2. Leitor de cartões 3. Sensor Biom. 4. Wiegand 5. Inicializar [ESC][†][‡][ENT]	<wiegand out=""> 0. Sem 1. 26bit 2. 34bit [ESC][†][‡][ENT]</wiegand>	<site code=""> (0-255):00[0 [↔][−][+][→]</site>
Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "6. Device", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu.	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "4. Wiegand", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Valor padrão "0". Essa função é usada quando deseja-se conectar um controlador adicional pela conexão Wiegand.	Selecione um número entre 0 a 255 para SiteCode. Aperte [F4] durante 2 seg para salvar.

Configuração da Saída Wiegand:

0. Sem	Selecione essa opção caso não seja usado a saída Wiegand.
1. 26bit	É mandado: "Sitecode [1byte] + ID do ususário [2bytes]" o ID do usuário possui menos que 4 dígitos. Ex.: Para SiteCode: 045 e ID: 6543 É mandado: 1 00101101 00011001 10001111 0
2. 34bit	É mandado: "Sitecode [1byte] + ID do usuário [3bytes]" o ID do usuário possui menos que 7 dígitos. Se o ID do usuário possuir 8 dígitos, é ignorado o SiteCode e é mandado apenas o ID do usuário com 4 bytes. Ex.: Para SiteCode : 001 e ID : 123456 É mandado: 0 00000001 00000001 11100010 01000000 0

27

Manual AC-2100

Inicialização

Apagando as Configurações e Registros de Evento

Procedimentos de Configuração					
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][4][ENT]	1. Config. Sistema 2. Leitor de cartões 3. Sensor Biom. 4. Wiegand 5. Inicializar [ESC][†][‡][ENT]	1. Init Config 2. Apagar Log 3. Init Terminal [ESC][†][‡][ENT]			
 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar * 6. Device*, depois aperte [F4] para ir para o próximo menu. 	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "5. Inicializar", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Se for selecionado o item *1. Config Inicial*. Todas as configurações são apagadas exceto: o endereço MAC, usuários e registros de log			
<init config=""> 1. Sim 2. Não [ESC][†][↓][ENT]</init>	1. Init Config 2. Apagar Log 3. Init Terminal [ESC][†][‡][ENT]	<apagar log=""> 1. Sim 2. Não [ESC][†][‡][ENT]</apagar>			
Atenção! Todas as configurações voltam aos valores padrões de fábrica.	Se for selecionado o item "2. Apagar Log". Todos os eventos de log são apagados. Os usuários e as	Atenção! Todos os eventos de Log serão apagados. Escolha "1. Sim" para			
confirmar e '2. Não' para cancelar.	configurações não são apagados.	confirmar e "2. Nao" para cancelar. Aperte [F4] para confirmar.			

Resetar o Terminal

Procedimentos de Configuração				
1. Usuário 2. Rede 3. Opções 4. Info Terminal 5. Função externa 6. Device [ESC][†][↓][¥][ENT]	1. Config. Sistema 2. Leitor de cartões 3. Sensor Biom. 4. Wiegand 5. Inicializar [ESC][†][‡][ENT]	1. Init Config 2. Apagar Log 3. Init Terminal [ESC][†][‡][ENT]	<init. terminal=""> 1. Sim 2. Não [ESC][†][∔][ENT]</init.>	
Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "6. Device ", depois aperte [F4] para ir para o próximo menu.	 Use a tecla [F2] ou [F3] para selecionar "5. Inicializar", depois aperte [F4] ir para o próximo menu 	Atenção! Todos os eventos de log, usuários, administradores e configurações são resetados. Aperte [F4] para confirmar.	Escolha "1. Sim" para confirmar e "2. Não" para cancelar. Aperte [F4] para confirmar.	

Tipos de Autenticação

Modo		Procedimento	Controladora (Wiegand)
Biometria		Insira a digital na superfície do sensor biométrico.	ID do usuário
Cartão ou Biometria	Cartão	Encoste o cartão na área abaixo do sensor biométrico.	ID do usuário
	Biometria	Insira a digital na superfície do sensor biométrico.	ID do usuário
Cartão e Biometria		Encoste o cartão e depois insira a digital no sensor biométrico.	ID do usuário

Procedimento de Autenticação no Terminal



Cuidados Especiais Durante o Uso

Cuidados e Avisos de Segurança

Atenção



• Se os itens não forem seguidos devidamente, pode causar sérios prejuízos a saúde ou até mesmo morte.

Precauções



- Se os itens não forem seguidos devidamente, podem ocorrer danos e prejuízos.
- Não nos responsabilizamos por acidentes ou estragos causados se as recomendações não forem seguidas.

Manual A	.C-2100			Manual	AC-2100
Notas			Notas		
33	www.VIRDI.com.br	© 2010 Virdi	© 2010 Virdi	www.VIRDI.com.br	34